

حسگر حرکتی بی سیم

MX-BA-WPAB-01

مقدمه:

این محصول یک کلید در خواست کمک کوچک است که به شما کمک می کند در هنگام ضرورت آزر خطر را فعال کنید و به دیگران اطلاع رسانی کنید و از جان و زندگی خود محافظت کنید. این محصول برای استفاده کودکان، سالمندان، معلولین و بیماران در داخل منازل مسکونی و اماکن تجاری مانند بانک ها، صرافی ها، طلا فروشان و مفید بوده و در هنگام رویداد خطرناک دیگران را آگاه می کنند.



مشخصات فنی:

مدل:	MX-BA-WPAB-01
حداکثر فاصله ارتباط با دستگاه اصلی:	۱۰۰ متر در فضای آزاد (بدون مانع)
منبع تغذیه:	۶ ولت / دو عدد CR2032
طول عمر باتری:	حدود یک سال
فرکانس ارتباطی:	۴۳۳ مگا هرتز
نمایشگر هشدار:	چشمک LED برای چند ثانیه
ابعاد:	۶۵*۳۴*۱۷,۵

معرفی حسگر به دستگاه اصلی:

- پس از نصب باتری، LED حسگر چشمک خواهد زد، پس از این حالت کلید حسگر را به مدت از ۳ ثانیه فشار دهید. حسگر یک سیگنال بی سیم برای دستگاه اصلی ارسال می کند. اگر دستگاه سیگنال را دریافت کند، یک پیام گویا، اتصال حسگر به دستگاه را تایید می کند. در این زمان حسگر با موفقیت به دستگاه معرفی شده است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر دفترچه راهنمای دستگاه اصلی را مطالعه نمایید.

عملکرد:

- در شرایط اضطراری و ویژه کلید قرمز را ۳ تا ۴ ثانیه فشار دهید، حسگر یک سیگنال برای دستگاه مرکزی ارسال می کند و دستگاه هشدار می دهد.

تعویض باتری:

- هنگامیکه انتقال سیگنال کلید اضطراری ضعیف می شود طبق مراحل زیر باتری حسگر را تعویض کنید.
۱. دو پیچ در پشت کلید اضطراری قرار دارد، آنها را باز کنید.
 ۲. باتری های استفاده شده را خارج کنید.
 ۳. باتری های جدید را نصب کنید. (دقت کنید مثبت و منفی باتری ها به طور صحیح بگذارید.)
 ۴. قاب پشت را با دو پیچ ببندید.
 ۵. بعد از تعویض باتری و تست کنید، برای اینکار کلید قرمز را فشار دهید و سپس پنل هشدار می دهد.
- لطفا حسگر را از حالت تست به حالت عادی تغییر حالت دهید.

سرویس های مخصوص مشتری:

این حسگر قابل اطمینان خواهد بود، اگر کاربر گرامی توجه به شرایط زیر داشته باشد:

(۱) ولتاژ ارائه شده به دستگاه اصلی تثبیت شده و بدون تغییر باشد.

(۲) باتری حسگر در حالت ضعیف نباشد.

برای دریافت هر گونه اطلاعات بیشتر لطفاً با نمایندگی های معتبر در شهر/استان محل سکونت خود تماس حاصل نمایید.



فراگستر
Houshmand
Faragostar
Houshmand