

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

آی پی پیش فرض (لطفاً در اولین فرصت تغییر دهید)	۱۹۲.۱۶۸.۱.۸۱
رمز پیش فرض ورود به وب (لطفاً در اولین فرصت تغییر دهید)	۰۱۲۳۴۵
رمز پیش فرض مدیر (لطفاً در اولین فرصت تغییر دهید)	۰۱۲۳۴۵
تغییر رمز مدیر	# ورود رمز جدید #1#1# رمز مدیر *
تغییر رمز کاربر	# ورود رمز جدید # شماره کاربر #1#2# رمز مدیر *
تنظیم آی پی	# آدرس آی پی #2#1# رمز مدیر *
تنظیم Gateway	# آدرس Gate way #2#2# رمز مدیر *
تنظیم Sub net	# شماره Sub net #2#3# رمز مدیر *
تنظیم شماره تلفن اول	# شماره تلفن اول #4#1# رمز مدیر *
تنظیم شماره تلفن دوم	# شماره تلفن دوم #4#2# رمز مدیر *
تنظیم شماره تلفن سوم	# شماره تلفن سوم #4#3# رمز مدیر *
تنظیم شماره تلفن چهارم	# شماره تلفن چهارم #4#4# رمز مدیر *
تنظیم تعداد دفعات شماره گیری	# تعداد دفعات شماره گیری #4#5# رمز مدیر *
بررسی وضعیت رمز تلفن تماس	# ۱. فعال ۲. غیرفعال #4#6# رمز مدیر *
تنظیم تاریخ و ساعت	# ورود تاریخ و ساعت #5#1# رمز مدیر *
تنظیم زمان تاخیر ورود	# ورود زمان تاخیر ورود #5#2# رمز مدیر *
تنظیم زمان تاخیر خروج	# ورود زمان تاخیر خروج #5#3# رمز مدیر *
تنظیم مدت زمان آژیر	# ورود مدت زمان آژیر #5#4# رمز مدیر *
تنظیم زمان بررسی وضعیت زون های بیسیم	# زمان #5#5# رمز مدیر *
تنظیم فعال یا غیر فعال کردن آژیر تک بوق جهت اعلام فعال بودن دستگاه	# ۱. فعال ۲. غیرفعال #5#6# رمز مدیر *
تنظیم گزارش فعال یا غیر فعال کردن دستگاه	# ۱. فعال ۲. غیرفعال #5#7# رمز مدیر *
تنظیم زمان گزارش دادن قطعی برق دستگاه	# زمان #5#9#2# رمز مدیر *
افزودن ریموت جدید	# تحریک کردن ریموت # شماره ریموت #6#1#1# رمز مدیر *
حذف ریموت	# شماره ریموت #6#1#3# رمز مدیر *
افزودن حسگر	# تحریک کردن حسگر # شماره حسگر #6#2#1# رمز امدیر *
حذف حسگر	# شماره حسگر #6#2#3# رمز مدیر *
افزودن تگ RFID	# نزدیک کردن تگ به دستگاه # شماره تگ #6#3#1# رمز مدیر *
حذف تگ RFID	# شماره سریال #6#3#2# رمز مدیر *
افزودن آژیر	# قرار دادن آژیر در وضعیت معرفی خودکار #6#5#1# رمز مدیر *
حذف آژیر	# شماره کاربر #6#5#2# رمز مدیر *
تنظیم نوع زون	# انتخاب نوع زون # شماره زون #7#1# رمز مدیر *
تنظیم نوع آژیر زون	# انتخاب نوع آژیر # شماره زون #7#2# رمز مدیر *
گروه بندی زون	# زمان # شماره زون دوم # شماره زون اول # شماره گروه #7#3# رمز مدیر *
تنظیم حالت تگ RFID	# انتخاب عملکرد تگ # شماره تگ #7#4# رمز مدیر *
فعال سازی و غیر فعال سازی خودکار	# زمان غیرفعال # زمان فعال # شماره گروه زمانبندی #8#1# رمز مدیر *
ضبط صدا	# آغاز ضبط صدا #8#2# رمز مدیر *
پخش صدای ضبط شده	#8#3# رمز مدیر *
بازگشت به تنظیمات کارخانه	#8#6# رمز مدیر *
تنظیمات زبان پیامک	#9#01#1# رمز مدیر *
حجم صدای دستگاه	#9#02#8# رمز مدیر *
روشنایی LCD	#9#03#05# رمز مدیر *
تنظیم فاصله سنکرون (همزمانی) شدن	#9#04#025# رمز مدیر *
GMS SPK	#9#05#05# رمز مدیر *
GMS MIC	#9#06#07# رمز مدیر *

راهنمای سریع دزدگیر هوشمند مکسرون

* رمز مدیر #9#07#1#	گزینه های زنگ درب
* رمز مدیر #9#08#00080#	تنظیمات پورت وب
* رمز مدیر #9#09#01#	تنظیمات شبکه CMS
* رمز مدیر #9#120#	قطع کردن صدای گویا پنل
* رمز مدیر #9#121#	وصل کردن صدای گویا پنل

کلیدهای میانبر

کلید ۴ را نگه دارید و رمز ۱۲۳۴ را وارد نمایید	قطع کردن صدای دینگ دانگ چشمی بی سیم
کلید ۳ را نگه دارید	هشدار اضطراری
کلید ۶ را نگه دارید	حالت استراحت
کلید ۷ را نگه دارید	کلید روشنایی چراغ برق
کلید * را نگه دارید	ورود به تنظیمات
کلید # را نگه دارید	خاموش کردن دستگاه (ابتدا باید آداپتور را جدا نمایید)
کلید ۰ را نگه دارید و شماره تماس را وارد نمایید و کلید # را بزنید	شماره گیری از طریق دستگاه

کنترل دستگاه مرکزی با استفاده از SMS

# PWD1234#ARM	فعال
#PWD1234#DISARM	غیر فعال
#PWD1234#HOME	فعال در خانه
#PWD1234#CHECK	بررسی وضعیت
#PWD1234#PGMOPEN	فعال شدن PGM
#PWD1234#PGMCLOSE	غیر فعال شدن PGM
#PWD1234#SWITCHOPENXX	فعال کردن کلید برق
#PWD1234#SWITCHCLOSEXX	غیر فعال کردن کلید برق

کنترل دستگاه مرکزی با استفاده از تماس

پس از شماره گیری سیم کارت دستگاه، صدای ضبط شده پخش می شود و باید رمز کاربر را وارد نمود. سپس با استفاده از کدهای زیر می توان باکس دزدگیر را کنترل نمود.

کلید 1	دستگاه فعال
کلید 2	دستگاه غیر فعال
کلید 3	دستگاه فعال در خانه
کلید 4	بررسی وضعیت دستگاه
کلید 5	کنترل کلید برق
کلید 9	گفتگو
کلید 0	قطع ارتباط